

Lieferumfang:

- Aluminiumbettplatte mit 2 Tellerfedern
- 4 Selbstschneidende Bohrschrauben 4,2mm x 16mm

Benötigtes Werkzeug: Bohrmaschine, Körner, Filzstift, Schraubendreher TX20

Montageanleitung Bettplatte für Aussparung:

Platte in die Öffnung stellen. Hierzu das Bettgitter sinnvoller Weise um 90° hochstellen. In Richtung Fahrzeugheck kann ein 1- 10mm breiter Spalt zwischen Platte und Bettgitter entstehen. Dieser eventuell Spalt ist notwendig, da die Aussparung des Gitters in der Größe variieren.

In der Höhe so ausrichten, dass die Oberkante der Tellerfedern mit den im Fahrzeug verbauten Tellerfedern eine Fläche bildet.

Löcher der Bettplatte mit Filzstift auf das VW Gitter übertragen. Löcher ankörnern und auf 3mm aufbohren. Bettplatte mittels Schrauben (Bitgröße Torx 20) und Bohrschrauben re/li mit je 2 Schrauben befestigen.

