



CALICAVE II
die Aufbauanleitung



Markisenbeine
vor Aufbau schräg stellen



FRONT
in die Markisenkederleiste einführen



Seitenteil
um den Markisenarm legen und mit Reißverschluss schließen



Seitenteil
auch auf der gegenüberliegenden Seite





Das Videotutorial:

