

## Montageanleitung Kunststoffkarabiner

Seit Mitte 2025 werden die Gummis zur Spiegel- bzw. Wischerarmbefestigung direkt an der Öse der Calicap befestigt.

Hier ist es wegen der engen Öse an der Calicap erforderlich mind. einen Kunststoffkarabiner wie nachstehend gezeigt zu befestigen.

**Achte auf den Kranz beim abziehbaren Röhrchen. Es gibt an dem einen Ende, welche vom zum Gummi zeigt eine kleine Markierung in Form eines kurzen erhabenen Striches.**

**Das Röhrchen muss exakt so wie abgezogen nachher aufgesteckt werden.**

1



2



3



4

