

Montageanleitung Calidrawer Wide 640/740/820/1000

Benötigtes Werkzeug: Schraubendreher TX30, TX25, Inbus 4mm

Lieferumfang:

- hintere Quertraverse
- Aluminiumwanne
- Seitenteile re/li
- vordere Quertraverse
- Teppicheinlage
- Zusatzverriegelung re/li
- 4 Stck. M6x6 LinsenflanschschraubenTX30
- 8 Stck. M6x8 LinsenflanschschraubenTX30
- 4 Stck. M6x10 Senkkopfschrauben TX30
- 4 Stck. M6x8 Senkkopfschrauben TX30, die jedoch nicht gelöst werden müssen

Alle Schrauben sind bereits in das dafür vorgesehene Gewinde gedreht.

Zusammenbau / Montage

1. Entfernen Sie die Schutzfolie an allen Bauteilen an die sie später nicht mehr herankommen.
2. Drehen Sie die Schrauben zur Befestigung der hinteren Quertraverse heraus und befestigen Sie diese damit.
3. Drehen sie nun die Schrauben aus der vordern Quertraverse und befestigen Sie diese rechts und links an an den



4. Die Zusatzverriegelungen werden rechts und links an den Tragwinkeln der Laufschienen angeschraubt. Falls vorhanden noch Schutzfolie entfernen. Danach mittels M6x10 Senkkopfschraube anschrauben. Die Winkel müssen oben bündig sein, sonst ist rechts und links vertauscht.



5. Schrauben Sie nun die Schrauben aus den Schienen heraus. Die Wanne mit der schmaleren Aufkantung in Richtung vorderer Querträger in den Rahmen legen und Schrauben wieder eindrehen.



6. Rändelmuttern vor Montage soweit herausdrehen, dass Feder nur ganz leicht gespannt ist. Querbolzen gerade stellen, so dass dieser in die Schienen tauchen kann.
7. Multiflexboard vor Montage entfernen. Siehe Anleitung Fahrzeug - Tipp: Rücksitzbank dafür so weit wie möglich nach vorne schieben.
8. Heckauszug ins Fahrzeug hinein heben, ausrichten und so weit wie möglich nach hinten montieren. Dabei ist zu beachten, dass die Heckklappe noch Problemlos schließen kann. (Bitte die Stuhl taschen beachten)



9. Rändelmuttern nach unten drücken, so dass der Querbolzen in die Schiene eintaucht. Rändelmutter und Querbolzen (ggf. mit Hilfe des 4mm Inbusschlüssels) um 90° drehen. Die schwarze Kunststoffmutter andrehen.



10. Multiflexboard nun wieder montieren und Bank nach hinten schieben.